



## POPOTE

- **REFERENCE** : SP2013
- **OBJECTIF** : Redonner du brillant aux meubles vernis au tampon.
- **CARACTERISTIQUES** : Liquide, bien agiter avant l'emploi.
- **DOMAINE D'UTILISATION** : En finition du vernis au tampon (éclaircir un vernis au tampon neuf), ou en rénovation d'un ancien vernis.
- **MODE D'APPLICATION** : Bien agiter le flacon. Imbibez un morceau de coton hydrophile et frottez énergiquement le vernis au tampon (durci après plusieurs jours pour un vernis neuf). De temps en temps, enlevez la couche de coton durcie et réimbibez de produit, puis lustrez aussitôt avec un coton propre. Renouvelez l'opération si nécessaire.  
Dans le cas d'un vernis ancien, passez au préalable un chiffon avec du décireur (SP2012) pour obtenir un résultat plus rapide.
- **ODEUR** : Caractéristique.
- **PRECAUTIONS** : Utilisez gants et lunettes de protection.  
 Lire attentivement l'étiquette et la fiche de sécurité.
- **CONDITIONNEMENT** : 500ml - Lt - 5 Lt