



# DECIREUR

- **REFERENCE** : SP2012
- **OBJECTIF** : Obtenir une surface propre sans enlever la patine sur meuble ciré ou vernis.
- **CARACTERISTIQUES** : Liquide prêt à l'emploi.
- **DOMAINE D'UTILISATION** : Meubles encrassés. Préparation fond des meubles vernis avant vernissage et sans décaper.
- **MODE D'APPLICATION** : Appliquez le produit au pinceau ou à la laine d'acier 1x0 et frottez dans le sens du bois. Ramassez la graisse et cire dissoute à l'aide d'un chiffon. Laissez sécher et renouvelez l'opération si nécessaire.  
Après séchage, sur meuble ciré, passez de la laine d'acier 4x0 et recirez avec la cire ALTWAX.  
Dans le cas d'un vernis au tampon, après nettoyage au décireur et suivant l'état du meuble, passez la popote (SP2013), recirez avec la cire SP2002 ou poncez l'ancien vernis avant de revernir au tampon (SP2009).
- **ODEUR** : Forte, solvant.
- **PRECAUTIONS** : Utilisez gants et lunettes de protection. A utiliser dans un endroit bien ventilé.  
 **Lire attentivement l'étiquette et la fiche de sécurité.**
- **CONDITIONNEMENT** : 500ml - Lt - 5 Lt